



Údržba keramických obkladů, dlažeb a sanitárního zboží:

K čištění povrchu baterií a ostatních prvků s chromovým povrchem je doporučeno používat pouze mýdlovou vodu, k osušení a vyleštění povrchu pak jemný hadřík. Nesmí se používat čistící prostředky obsahující kyseliny, chlor nebo přípravky s abrazivy. Během doby používání je třeba zajistit pravidelné čištění výtokových trubic otvorů baterií (sítna perlátorů, sprchové růžice), aby se zabránilo omezení průtoku vody armaturou a jejímu poškození. U splachovačů WC může dojít k protékání vody přes splachovací mechanismus. To bývá způsobeno vniknutím drobných nečistot z vody pod uzavírací těsnění. V tomto případě stačí vyčištění těchto nečistot propláchnutím splachovacího mechanismu po předchozím uzavřením rohového ventilu. Směrem nahoru vyndat tlačítko, zatlačit a vyšroubovat otáčením vlevo chromovanou krytku. Sejmout porcelánový kryt nádržky. U napouštěcího mechanismu povolit velkou matku a vyjmout napouštěcí mechanismus. Uvnitř je černá membrána s malým otvorem. Vše vyčistíme propláchnutím pod tekoucí vodou a opačným postupem provedeme zpětnou montáž. U závěsného WC je možnost zanesení mechanismu malá. Keramická míska je zavěšena na podmítkovém dílu Alcaplast – unibox. V případě znečištění je lépe opravu svěřit odborné firmě. Zařizovací předměty (WC mísy, umyvadla, bidety a výlevky) jsou vyrobeny ze zdravotnické keramiky (vany, sprchové vaničky) ze smaltované oceli a (vany, sprchové vaničky, umyvadla) z plastů. Povrch keramických výrobků je odolný proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům obsaženým v hygienických čisticích prostředcích. Povrch ocelových smaltovaných výrobků je odolný proti poškrábání běžně zde používanými předměty, odolný vůči kyselinám, louhům a rozpouštědlům obsaženým v hygienických čisticích prostředcích. Výrobky z plastů (akrylát, laminát) je dobré čistit po každém použití běžnými tekutými čisticími prostředky nanesenými na jemný hadřík. Nikdy se nesmí používat prostředky obsahující abraziva (písek na nádobí, apod.) Ředitla, rozpouštědla, lak na nehty, odlakovač, jakož i horké předměty (el. kulma, apod.) mohou poškodit povrch výrobků. Nábytek je povrchově upraven laminací. V případě zatečení vody do nábytku, nebo jeho postříkání vodou je nutné nábytek okamžitě utřít do sucha. K čištění používejte vlhkou neabrazivní tkaninu a neabrazivní čisticí prostředky. Povrch je vhodné ošetřit vosky např. Pronto apod. Zrcadla a skla čistíme jen prostředky určenými k tomuto účelu. Spínač u bidetové spršky není plnohodnotným uzávěrem vody, je nutné uzavírat po každém použití bidetové spršky podomítkovou baterii, jinak může dojít k vyplavení bytu. Na vady způsobené dlouhodobým nebo opakovaným působením vody se záruka nevztahuje.